

**LDOR AD 2.1 NAZIV I OZNAKA MJESTA AERODROMA**  
**LDOR AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME**

LDOR - AERODROM SLAVONSKI BROD / Jelas  
LDOR - AERODROME SLAVONSKI BROD / Jelas

**LDOR AD 2.2 ZEMLJOPISNI I ADMINISTRATIVNI PODACI O**  
**AERODROMU**  
**LDOR AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND**  
**ADMINISTRATIVE DATA**

1	<i>ARP koordinate i lokacija / ARP coordinates and its site</i>	450921.20N 0175913.10E
2	<i>Smjer i udaljenost od (grada) / Direction and distance from (city)</i>	220°, 1.7 KM W od/from Slavonski Brod
3	<i>Nadmorska visina/Odnosna temperatura AD Elevation/Reference temperature</i>	286 FT / 29.5°C (JUL)
4	<i>Geoidna undulacija na/Geoid undulation at AD ELEV PSN</i>	148 FT / 45 M
5	<i>MAG VAR (datum informacije)/Godišnja promjena MAG VAR (date of information)/Annual change</i>	5° E (2019) / 0.13° u porastu/increasing
6	<i>Operator AD, adresa, telefon, telefax, AFS, E-mail, adresa internetske stranice /  AD Operator, address, telephone, telefax, AFS, E-mail, Website</i>	Post: Aeroklub Brod Sv. N. Tavelića 2B, p.p. 113 35 000 Slavonski Brod TEL: +385 35 250 262 Mobile: +385 91 445 5555 E-mail: aeroklubrod@gmail.com Website: www.ak-brod.hr
7	<i>Dozvoljene vrste prometa (IFR/VFR) / Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i>	VFR
8	<i>Napomene / Remarks</i>	NIL

**LDOR AD 2.3 RADNA VREMENA**  
**LDOR AD 2.3 OPERATIONAL HOURS**

1	<i>Operator AD / AD Operator</i>	O/R PPR (vidi Napomene) / O/R PPR (see Remarks)*
2	<i>Carinska kontrola i kontrola putovnica / Customs and immigration</i>	NIL
3	<i>Zdravstvo i sanitetske mjere / Health and sanitation</i>	NIL
4	<i>AIS ured za informiranje / AIS Briefing Office</i>	NIL
5	<i>ATS prijavni ured (ARO) / ATS Reporting Office (ARO)</i>	H24 - Central ARO Split TEL: +385 21 205 444 FAX: +385 21 895 227
6	<i>Ured za MET informiranje / MET Briefing Office</i>	NIL Vidi/See AIP LDOS AD 2.11
7	<i>ATS</i>	NIL
8	<i>Opskrba gorivom / Fuelling</i>	NIL
9	<i>Prihvat i otprema / Handling</i>	NIL
10	<i>Osiguranje / Security</i>	NIL
11	<i>Odleđivanje / De-icing</i>	NIL
12	<i>Napomene / Remarks</i>	* Pisani zahtjev minimalno 24 HR unaprijed na mobitel: +385 91 445 5555 ili E-mail: aeroklubrod@gmail.com / Written request minimum 24 HR in advance via Mobile: +385 91 445 5555 or E-mail: aeroklubrod@gmail.com

**LDOR AD 2.4 SLUŽBE I OPREMA ZA PRIHVAT I OTPREMU**  
**LDOR AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES**

1	<i>Infrastruktura za rukovanje teretom/ Cargo-handling facilities</i>	NIL
2	<i>Vrste goriva i ulja Fuel and oil types</i>	NIL
3	<i>Infrastruktura i kapacitet za opskrbu gorivom Fuelling facilities and capacity</i>	NIL
4	<i>Oprema za odleđivanje / De-icing facilities</i>	NIL
5	<i>Hangarski prostor za zrakoplove u posjeti / Hangar space for visiting aircraft</i>	AVBL O/R
6	<i>Oprema za popravak zrakoplova u posjeti / Repair facilities for visiting aircraft</i>	NIL
7	<i>Napomene / Remarks</i>	NIL

**LDOR AD 2.5 USLUGE NA RASPOLAGANJU PUTNICIMA**  
**LDOR AD 2.5 PASSENGER FACILITIES**

1	<i>Hoteli / Hotels</i>	U gradu / In the city
2	<i>Restorani / Restaurants</i>	U gradu / In the city
3	<i>Mogućnost prijevoza / Transportation possibilities</i>	Autobus, taxi, rent-a-car / Bus, Taxi, Rent-a-car
4	<i>Medicinska infrastruktura / Medical facilities</i>	Bolnica u gradu / Hospital in the city
5	<i>Banka i pošta / Bank and Post Office</i>	U gradu / In the city
6	<i>Turističke informacije / Tourist Office</i>	U gradu / In the city
7	<i>Napomene / Remarks</i>	NIL

**LDOR AD 2.6 SLUŽBE SPAŠAVANJA I VATROGASNE SLUŽBE**  
**LDOR AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES**

1	<i>AD vatrogasna kategorija / AD category for the fire fighting</i>	CAT 1
2	<i>Oprema za spašavanje / Rescue equipment</i>	NIL
3	<i>Mogućnosti uklanjanja onesposobljenog zrakoplova /  Capability for removal of disabled aircraft</i>	1 Traktor s hidrauličnim prijenosom za podizanje tereta do 2000 KG, 1 Vozilo s prikolicom, 1 Ručna hidraulična dizalica do 2000 KG, 2 Vozila za prijevoz jedrilica do 1500 KG;  Odgovorna osoba: kontaktirati na Mobile +385 91 445 5555. /  1 Tractor with hydraulic transmission for lifting loads up to 2000 KG, 1 Articulated vehicle, 1 Manual hydraulic cranes up to 2000 KG 2 Wagons for transport glider up to 1500 KG  Responsible person: contact via Mobile +385 91 445 5555.
4	<i>Napomene / Remarks</i>	NIL

**LDOR AD 2.7 MOGUĆNOST SEZONSKOG ČIŠĆENJA**  
**LDOR AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING**

NIL

**LDOR AD 2.8 PODACI O STAJANKAMA, STAZAMA ZA VOŽNJU  
I MJESTIMA PROVJERE**  
**LDOR AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA**

1	<i>Površina, nosivost stajanke; i najveći dopušteni tlak u gumama kotača zrakoplova /</i>  <i>Apron surface and strength; and maximum allowable tire pressure</i>	Površina: 115 x 50 M, trava Nosivost: 2 730 KG MTOM MAX tlak u gumama: 0.32 MPa /  Surface: 115 x 50 M, grass Strength: 2 730 KG MTOM MAX tire pressure: 0.32 MPa
2	<i>Širina, vrsta površine i nosivost staze za vožnju; i najveći dopušteni tlak u gumama kotača zrakoplova /</i>  <i>Taxiway designation, width, surface and strength; and maximum allowable tire pressure</i>	Širina: 20 M Površina: trava Nosivost: 2 730 KG MTOM MAX tlak u gumama: 0.32 MPa /  Width: 20 M Surface: grass Strength: 2 730 KG MTOM MAX tire pressure: 0.32 MPa
3	<i>Položaj ACL-a i nadmorska visina / ACL location and elevation</i>	Položaj / Location: na stajanci / at apron, Nadmorska visina / Elevation: 286 FT
4	<i>Lokacija VOR kontrolnih točaka / Location of VOR checkpoints</i>	NIL
5	<i>Pozicija INS kontrolnih točaka / Position of INS checkpoints</i>	NIL
6	<i>Napomene / Remarks</i>	NIL

**LDOR AD 2.9 SUSTAV VOĐENJA I KONTROLE KRETANJA,  
OZNAKE**  
**LDOR AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND  
CONTROL SYSTEM AND MARKINGS**

1	<i>Upotreba znakova za oznaku parkirališnog mjesta zrakoplova, linije navođenja na stazi za vožnju i vizualni sustav za vođenje pri pristajanju/parkiranju na parkirališnim mjestima zrakoplova /</i>  <i>Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands</i>	NIL
2	<i>Oznake RWY-a, TWY-a i LGT /</i>  <i>RWY and TWY markings and LGT</i>	RWY: Rubovi označeni crveno-bijelim zastavicama, Pokazivač smjera slijetanja / Runway edges marked by red-white flags, Landing Direction Indicator  TWY: Rubovi označeni plastičnim markerima / Edges marked by plastic markers
3	<i>Zaustavne prečke / Stop bars</i>	NIL
4	<i>Napomene / Remarks</i>	NIL

**LDOR AD 2.10 AERODROMSKE PREPREKE**  
**LDOR AD 2.10 AERODROME OBSTACLES**

NIL

**LDOR AD 2.11 RASPOLOŽIVE METEOROLOŠKE INFORMACIJE**  
**LDOR AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED**

1	<i>Pridružen MET ured / Associated MET Office</i>	NIL
2	<i>Radno vrijeme MET ured izvan radnog vremena / Hours of service MET Office outside hours</i>	NIL
3	<i>Ured nadležan za pripremu TAF-a Razdoblja valjanosti / Office responsible for TAF preparation Periods of validity</i>	NIL
4	<i>Trend prognoza Interval izdavanja / Trend Forecast Interval of issuance</i>	NIL
5	<i>Mogućnost informiranja/konzultacije Briefing/consultation provided</i>	<a href="https://met.crocontrol.hr">https://met.crocontrol.hr</a> Osobne konzultacije telefonom, vidi/ Personal briefing by telephone, see AIP LDOS AD 2.11
6	<i>Dokumentacija u svezi leta Korišteni jezik(ci) / Flight documentation Language(s) used</i>	NIL
7	<i>Karte i ostali podaci raspoloživi za informiranje ili konzultacije / Charts and other information available for briefing or consultation</i>	NIL
8	<i>Dodatni raspoloživi uređaji za pružanje informacija / Supplementary equipment available for providing information</i>	NIL
9	<i>ATS jedinice opskrbljene informacijama / ATS unit provided with information</i>	NIL
10	<i>Dodatne informacije (ograničenja u pružanju usluge, itd.) / Additional information (limitation of service, etc.)</i>	Aeroklub Brod TEL: +385 35 250 262 Mobile: +385 91 445 5555

**LDOR AD 2.12 FIZIČKE KARAKTERISTIKE UZLETNO-SLETNE STAZE**  
**LDOR AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS**

<i>Oznake RWY-a</i>	<i>TRUE BRG</i>	<i>Dimenzije RWY-a (M)</i>	<i>Nosivost (PCN) (MAX tlak u gumama) i površina RWY-a i SWY-a</i>	<i>Koordinate THR Koordinate kraja RWY-a Geoidna undulacija THR-a</i>	<i>Nadmorska visina THR-a, najviša nadmorska visina TDZ-a kod RWY-a za precizan prilaz</i>
<i>RWY Designations</i>	<i>TRUE BRG</i>	<i>Dimensions of RWY (M)</i>	<i>Strength (PCN) (MAX tire pressure) and surface of RWY and SWY</i>	<i>THR coordinates RWY end coordinates THR geoid undulation</i>	<i>THR elevation and highest elevation of TDZ of precision APP RWY</i>
07	070.54°		do/up to 2730	450916.56N 0175855.57E NIL NIL	286 FT
25	250.55°	800 x 40	KG MTOM (0.32 MPa) trava/grass	450925.19N 0175930.10E NIL NIL	286 FT
<i>Nagib RWY-SWY-a</i>	<i>Dimenzije SWY-a</i>	<i>Dimenzije CWY-a</i>	<i>Dimenzije strip-a (M)</i>	<i>OFZ</i>	<i>Napomene</i>
<i>Slope of RWY-SWY</i>	<i>SWY dimensions</i>	<i>CWY dimensions</i>	<i>Strip dimensions (M)</i>	<i>OFZ</i>	<i>Remarks</i>
1%	NIL	NIL	860 x 60	NIL	NIL

**LDOR AD 2.13 OBJAVLJENE UDALJENOSTI**  
**LDOR AD 2.13 DECLARED DISTANCES**

<i>Oznaka RWY-a</i>	<i>TORA (M)</i>	<i>TODA (M)</i>	<i>ASDA (M)</i>	<i>LDA (M)</i>	<i>Napomene</i>
<i>RWY Designator</i>	<i>TORA (M)</i>	<i>TODA (M)</i>	<i>ASDA (M)</i>	<i>LDA (M)</i>	<i>Remarks</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
07	800	800	800	800	NIL
25	800	800	800	800	NIL



**LDOR AD 2.14 PRILAZNA SVJETLA I OSVJETLJENJE UZLETNO-SLETNE STAZE**

**LDOR AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING**

NIL

**LDOR AD 2.15 OSTALA OSVJETLJENJA, SEKUNDARNI IZVOR ELEKTRIČNE ENERGIJE**

**LDOR AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY**

NIL

**LDOR AD 2.16 PROSTOR ZA SLIJETANJE HELIKOPTERA**

**LDOR AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA**

NIL

**LDOR AD 2.17 ZRAČNI PROSTOR U NADLEŽNOSTI ATS-A**

**LDOR AD 2.17 ATS AIRSPACE**

1	<i>Oznake i bočne granice /</i>  <i>Designation and lateral limits</i>	ATZ Jelas Krug R= 2.5 NM s centrom u ARP-u isključujući FIR Sarajevo / A circle R= 2.5 NM centered at ARP excluding FIR Sarajevo
2	<i>Vertikalne granice / Vertical limits</i>	<u>1000 FT AGL</u> GND
3	<i>Klasifikacija zračnog prostora /</i> <i>Airspace classification</i>	G
4	<i>Pozivni znak ATS jedinice</i> <i>Jezik(ci) /</i> <i>ATS unit call sign</i> <i>Language(s)</i>	Jelas Radio  Hrvatski/Croatian
5	<i>Prijelazna apsolutna visina /</i> <i>Transition altitude</i>	10 000 FT MSL
6	<i>Napomene / Remarks</i>	vidi/see AD 2.20

**LDOR AD 2.18 KOMUNIKACIJSKE SLUŽBE ATS-A**  
**LDOR AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES**

<i>Oznaka službe</i>	<i>Pozivni znak</i>	<i>Frekvencija</i>	<i>Sati rada</i>	<i>Napomene</i>
<i>Service designation</i>	<i>Call sign</i>	<i>Frequency</i>	<i>Hours of operation</i>	<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5
FIS	Jelas Radio	123.500 MHZ	NIL	NIL

**LDOR AD 2.19 RADIONAVIGACIJSKI UREĐAJI I UREĐAJI ZA**  
**SLIJETANJE**  
**LDOR AD 2.19 RADIONAVIGATION AND LANDING AIDS**

NIL

**LDOR AD 2.20 LOKALNI AERODROMSKI PROPISI**  
**LDOR AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS**

Za dolazak/odlazak zrakoplova sa/na aerodrom Jelas operator zrakoplova dužan je planiranu operaciju najaviti 2 HR ranije odgovornoj osobi na aerodromu na:

TEL: +385 35 250 262,

Mobile: +385 91 445 5555.

Operatorima zrakoplova koji su nenajavljeni ili nemaju odobrenje odgovorne osobe na aerodromu, uporaba aerodroma je dozvoljena u skladu s procedurama dolaska i odlaska objavljenima u točki AD 2.22.

Zrakoplovi se u pravilu parkiraju na travnatoj stajanci.

Kretanje ljudi i vozila na i oko operativnih površina aerodroma je zabranjeno bez odobrenja odgovorne osobe. Osobe ili vozila koja ulaze/izlaze s operativne površine aerodroma moraju se pridržavati uputa odgovorne osobe.

Pilot zrakoplova koji namjerava obavljati let u kontroliranom zračnom prostoru prije polijetanja mora se telefonom javiti nadležnoj kontroli zračnog prometa:

- Osijek TWR/APP: TEL +385 31 226 808 (u radnom vremenu ATS Osijek)
- FIC Zagreb: TEL +385 1 6259 503 (izvan radnog vremena ATS Osijek)

#### Organizacija i provedba zrakoplovnih priredbi:

Kod organizacije zrakoplovnih priredbi/smotri i natjecanja postupa se u skladu sa sigurnosnom direktivom (Air Safety Order) ASO-2012-005, koja je objavljena na službenim stranicama Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo. /

For all arrivals/departures to/from aerodrome Jelas the aircraft operator shall give a 2 HR prior notice regarding the planned operation via:

TEL: +385 35 250 262

Mobile: +385 91 445 5555.

Aircraft operators that are unannounced or without permission obtained from AD operator, are permitted to use AD in accordance with flight procedures published under LDOR AD 2.22.

Aircraft are usually parked on the grass Apron.

Movement of persons and vehicles on and in the vicinity of the movement area are forbidden without the permission of the authorised personnel. Persons or vehicles who enter/exit from the movement area must comply with the instruction issued by the authorised personnel.

Pilot with intention to perform flight in controlled airspace shall contact relevant ATC Unit via phone:

- Osijek TWR/APP: TEL +385 31 226 808 (within ATS Osijek working hours )
- FIC Zagreb: TEL +385 1 6259 503 (outside ATS Osijek working hours)

Organization and implementation of Air shows:

Air shows are organized in accordance with Air Safety Order ASO-2012-005, published on the official website of the Croatian Civil Aviation Agency.

**LDOR AD 2.21 POSTUPCI ZA SMANJENJE BUKE  
LDOR AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES**

NIL

**LDOR AD 2.22 POSTUPCI TIJEKOM LETA  
LDOR AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES**

**DOLET:**

Dolet i ulazak u ATZ Jelas iz pravca sjeveroistok (NE), istok (E) je mjesto Bukovlje na visini 1000 FT AGL.

Dolet i ulazak u ATZ Jelas iz pravca sjevera (N) je mjesto Glogovica na visini 1000 FT AGL.

Dolet i ulazak u ATZ Jelas iz pravca zapad, sjeverozapad (W, NW) je mjesto Slobodnica na visini 1000 FT AGL.

Pet minuta prije ulaska u ATZ Jelas na FREQ 123.500 MHZ (Jelas Radio) emitirati u slijepo:

- ime aerodroma na koji se poruka odnosi (AD Jelas),
- registraciju i tip zrakoplova,
- trenutnu poziciju i visinu,
- namjere pilota.

Po ostvarenoj/neostvarenoj radiokomunikaciji nastaviti do iznad ARP-a na visini 1000 FT AGL.

---

Iznad ARP-a sniziti visinu na 900 FT AGL, te se po postizanju visine uključiti u poziciju niz vjetar desnog školskog kruga ako je u uporabi staza 25, odnosno lijevog školskog kruga ako je u uporabi staza 07.

## ODLET

### Uzlijetanje i odlet u smjeru istok / sjeveroistok (E / NE)

Nakon uzlijetanja, a ako je u uporabi staza 07, penjati u lijevom školskom krugu te u 2. zaokretu napustiti školski krug u smjeru mjesta Bukovlje.

Nakon uzlijetanja, a ako je u uporabi staza 25, penjati u desnom školskom krugu do 900 FT AGL te u 3. zaokretu napustiti školski krug u smjeru mjesta Bukovlje.

### Uzlijetanje i odlet u smjeru sjever (N)

Nakon uzlijetanja, a ako je u uporabi staza 07, penjati u lijevom školskom krugu do 900 FT AGL te poslije 2. zaokreta napustiti školski krug u smjeru mjesta Glogovica.

Nakon uzlijetanja, a ako je u uporabi staza 25, penjati u desnom školskom krugu do 900 FT AGL te poslije 2. zaokreta napustiti školski krug u smjeru mjesta Glogovica.

### Uzlijetanje i odlet u smjeru zapad / sjeverozapad (W / NW)

Nakon uzlijetanja, a ako je u uporabi staza 07, penjati u lijevom školskom krugu do 900 FT AGL te u 3. zaokretu napustiti školski krug u smjeru mjesta Slobodnica.

Nakon uzlijetanja, a ako je u uporabi staza 25, penjati u desnom školskom krugu te nakon 1. zaokreta napustiti školski krug u smjeru mjesta Slobodnica.

---

## AERODROMSKI PROMETNI (ŠKOLSKI) KRUG

Na AD Jelas je u uporabi isključivo sjeverni školski krug na visini 900 FT AGL, te sukladno navedenom pilot mora postupiti prema sljedećem:

- ako je u uporabi staza 07, slijetanje izvršiti iz lijevog školskog kruga,
- ako je u uporabi staza 25, slijetanje izvrši iz desnog školskog kruga.

### Aerodromski prometni (školski) krug zrakoplovnih jedrilica

Školski krug zrakoplovnih jedrilica:

- ako je u uporabi staza 07, sjeverni školski krug,
- ako je u uporabi staza 25, južni školski krug,
- minimalna visina za kretanje jedrilica u školski krug je 150 M AGL,
- neovisno o stazi u uporabi, pilot jedrilice uvijek mora sletjeti u lijevom školskom krugu.

## NAPOMENA:

- AD Jelas je nekontrolirani aerodrom na kojem nije organizirana kontrola letenja i u slučaju da nije uspostavljena radio-komunikacija sa Jelas Radio na FREQ 123.500 MHZ, zapovjednik zrakoplova mora o svojim namjerama emitirati u slijepo i postupiti po gore navedenim procedurama za svoj smjer ulaza/izlaza u/iz ATZ Jelas.
- Ukoliko pilot zrakoplova namjerava let obavljati u kontroliranom zračnom prostoru, prije polijetanja se mora telefonom najaviti nadležnoj kontroli zračnog prometa:
  - unutar radnog vremena ATS-a Osijek (Osijek TWR/APP, TEL: +385 31 226 808
  - izvan radnog vremena ATS-a Osijek (Zagreb FIC, TEL: +385 1 6259 503
- Ukoliko se let nastavlja u nekontroliranom zračnom prostoru (klasa „G“ zračnog prostora), nakon uzlijetanja napustiti ATZ Jelas preko točaka Bukovlje, Glogovica ili Slobodnica na MAX visini 1000 FT AGL.
- Radi blizine državne granice između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine na AD Jelas za zrakoplove s vlastitom pogonskom grupom nije dozvoljena uporaba južnog

---

školskog kruga tj. desnog školskog kruga za stazu 07, odnosno lijevog školskog kruga za stazu 25.

## **ARRIVAL:**

Arrival and entry into the ATZ Jelas from NE and E directions is the place Bukovlje at the height of 1000 ft AGL.

Arrival and entry into the ATZ Jelas from N direction is the place Glogovica at the height of 1000 ft AGL.

Arrival and entry into the ATZ Jelas from W and NW directions is the place Slobodnica at the height of 1000 ft AGL.

Five minutes before entry into the ATZ Jelas on **FREQ 123.500 MHz** (Jelas Radio) a blind message shall be transmitted stating the following:

- the name of the aerodrome to which the message refers
- aircraft registration and type
- current position and height
- intentions.

After that, proceed to ARP position at height of 1000 ft AGL, and above ARP descend to 900 ft AGL.

Upon reaching 900 ft AGL join the downwind leg of right-hand traffic circuit for RWY25 in use or left-hand traffic circuit for RWY 07 in use.

## **DEPARTURE:**

### Take-off and departure to E/NE direction

RWY07: After take-off, climb within the left-hand traffic circuit and leave it from the second leg position in the direction towards place Bukovlje.

RWY25: After take-off, climb within the right-hand traffic circuit until reaching 900 ft AGL and leave it from the third leg position in the direction towards place Bukovlje.

### Take-off and departure to N direction

RWY07: After take-off, climb within the left-hand traffic circuit until reaching 900 ft AGL and leave it from the second leg position in the direction towards place Glogovica.

---

RWY25: After take-off, climb within the right-hand traffic circuit until reaching 900 ft AGL and leave it from the second leg position in the direction towards place Glogovica.

Take-off and departure to W/NW direction

RWY07: After take-off, climb within the left-hand traffic circuit until reaching 900 ft AGL and leave it from the third leg position in the direction towards Slobodnica.

RWY25: After take-off, climb within the right-hand traffic circuit until reaching 900 ft AGL and leave it from the first leg position in the direction towards the place Slobodnica.

## **AERODROME TRAFFIC CIRCUIT**

At the aerodrome Jelas the north aerodrome traffic circuit is in use at the height of 900 ft AGL only, and in accordance with stated above pilot must proceed as follows:

- if the RWY07 is in use, landing shall be performed from the left-hand circuit
- if the RWY25 is in use, landing shall be performed from the right-hand circuit

Aerodrome traffic circuit for gliders

- if the RWY07 is in use, gliders shall use the north traffic circuit
- if the RWY25 is in use, gliders shall use the south traffic circuit
- min altitude within Aerodrome traffic circuit for gliders is 150 M AGL
- regardless which RWY is in use the pilot shall always land from the left-hand traffic circuit

### **NOTICE:**

- AD Jelas is uncontrolled aerodrome without any ATC Unit organized. If it is not possible to establish radio communication with Jelas Radio on the FREQ 123.500 MHz, pilot shall transmit a blind message about his intentions and proceed in accordance with procedures stated above to enter/exit to/from ATZ Jelas



- Flights planned to be performed in controlled airspace must be announced to relevant ATC before take-off:
  - during Osijek ATS operating hours (Osijek TWR/APP, TEL: +385 31 226 808
  - outside Osijek ATS operating hours (Zagreb FIC, TEL: +385 1 6259 503
- Flight continuing operation in uncontrolled airspace, (Airspace classification 'G') after take-off shall leave ATZ Jelas by points Bukovlje, Glogovica and Slobodnica at MAX height of 1000 FT AGL.
- Due to the proximity of the State border between the Republic of Croatia and Bosnia and Herzegovina, the south traffic circuit for RWY07 in use, and left traffic circuit for RWY25 in use, is prohibited for aircraft with own power.

### **LDOR AD 2.23 DODATNE INFORMACIJE LDOR AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION**

➤ AD 2.23.1 Divlje životinje / Wildlife

NIL

➤ AD 2.23.2 Naknade za aerodrome/helidrome / Aerodrome/heliport charges

NIL

### **LDOR AD 2.24 POPRATNE KARTE AERODROMA LDOR AD 2.24 CHARTS RELATED TO AN AERODROME**

NIL

**OVA STRANICA JE NAMJERNO OSTAVLJENA PRAZNA**  
**THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK**