

POŠILJATELJ



MZLZ-Upravitelj zračne luke Zagreb d.o.o.

tel. (fax.): 01/4562-566

mob. 098/238-501, 099/2593-586

e-mail: zimska@zag.aero

Datum:

PRIMATELJ



Međunarodni NOTAM odjel (H24)

e-mail: notam@crocontrol.hr

tel: 01/6259 314; 6265-889

fax: 01 2020 338

**OBRAZAC ZA DOSTAVU I OBJAVU SNOWTAM-a i UPUTA ZA NJEGOVO POPUNJAVANJE**  
FORM FOR SUBMITAL AND ISSUANCE OF SNOWTAM AND INSTRUCTIONS FOR COMPLETING

**Tablica za unos potrebnih podataka za objavu SNOWTAM-a**

<b>A</b>	<b>ICAO lokacijska oznaka aerodroma</b>	<b>LDZA</b>		
<b>B</b>	<b>Datum i vrijeme pregleda (UTC)</b>			
<b>C</b>	<b>Oznaka uzletno-sletne staze (USS)</b> <i>(niži broj oznake USS-e)</i>	<b>04</b>		
<b>D</b>	<b>Duljina očišćene USS-e</b>			
<b>E</b>	<b>Širina očišćene USS-e</b>			
<b>F</b>	<b>Naslage na čitavoj duljini USS-e</b>	I	II	III
	NIL - čisto i suho			
	1 - vlažno			
	2 - mokro			
	3 - inje ili mraz (debljina normalno manje od 1mm)			
	4 - suhi snijeg			
	5 - mokar snijeg			
	6 - bljuzgavica			
	7 - led			
	8 - zbijeni snijeg			
9 - zamrznuti kolotrazi ili brazde				
<b>G</b>	<b>Srednja debljina naslaga za svaku trećinu ukupne duljine USS-e (u mm)</b>			
<b>H</b>	<b>Uvjeti kočenja na svakoj trećini USS-e (od 1 do 5)</b>			
	1 - loše			
	2 - osrednje loše			
	3 - osrednje			
	4 - osrednje dobro			
5 - dobro				
<b>J</b>	<b>Kritični nanosi snijega uz rub USS-e</b> <i>(visina u cm, a udaljenost od ruba USS-e u m te oznaka strane u odnosu na USS-u („L“, „R“, ili „LR“))</i>			
<b>K</b>	<b>Svjetla USS-e</b> <i>(ako su zaklonjena upisati „YES“, uz naznaku „L“, „R“ ili „LR“)</i>			
<b>L</b>	<b>Sljedeće čišćenje</b> <i>(ako je planirano, unosi se podatak o duljini (m) i širini (m) USS-e ili „TOTAL“ ako će se očistiti cijela USS)</i>			
<b>M</b>	<b>Očekivano vrijeme završetka čišćenja (UTC)</b>			
<b>N</b>	<b>Staza za vožnju (TWY)</b> <i>(unos se kod iz točke „F“, ako nema upotrebljivog TWY-a upisati „NO“)</i>			
<b>P</b>	<b>Snježni nanosi na TWY-u</b> <i>(ako su viši od 60cm, upisuje se „YES“, iza kojeg slijedi bočna udaljenost u m)</i>			
<b>R</b>	<b>Stajanka (APRON)</b> <i>(unos se kod iz točke „F“, ako je neupotrebljiva upisati „NO“)</i>	<b>Istok</b>	<b>Zapad</b>	<b>GA</b>
<b>S</b>	<b>Sljedeće planirano promatranje/mjerenje</b> <i>(mjeseč/dan/sat u UTC)</i>			
<b>T</b>	<b>Opisne napomene za važne operativne informacije</b>			

<b>Pregledao</b>	<b>Ime i prezime</b>	<b>Potpis</b>



MZLZ-Upravitelj zračne luke Zagreb d.o.o.  
tel. (fax.): 01/4562-566  
mob. 098/238-501, 099/2593-586  
e-mail: zimska@zag.aero



Međunarodni NOTAM odjel (H24)  
e-mail: notam@crocontrol.hr  
tel: 01/6259 314; 6265-889  
fax: 01 2020 338

## Uputa za popunjavanje obrasca:

OBR-MNO-O-SNOW, ver 1.0

**NAPUTAK:** Popunjeni obrazac dostaviti na e-mail: notam@crocontrol.hr te popratiti telefonskim pozivom naznačenom na obrascu. Iznimno u nemogućnosti slanja putem e-maila, poslati fax-om. SNOWTAM poruka mora sadržavati minimalne informacije koje uključuju polja A, B, C, F i H. Maksimalno trajanje SNOWTAM-a je 24 sata. Za svaku novu promjenu objavljuje se novi SNOWTAM.

### Uputa za popunjavanje obrasca:

- **Polje A:** ICAO lokacijska oznaka aerodroma.
- **Polje B:** Unosi se osam brojki koje označavaju mjesec, dan, sat i minute (MMDDHHMM) u UTC.
- **Polje C:** Upisati niži broj USS-e.
- **Polje D:** Unosi se duljina očišćene USS-e u metrima (ukoliko je manja od objavljene dužine, podatak o neočišćenom dijelu upisuje se u polje "T").
- **Polje E:** Unosi se širina očišćene USS-e (ukoliko je manja od objavljene) a očišćeni dio zahvaća više lijevu ili desnu stranu od središnje linije dodaje se "L" ili "R" promatrano sa praga USS-e s nižom oznakom.
- **Polje F:** Unosi se podatak o naslagama čitavom duljinom USS-e posebno za svaku trećinu krenuvši od praga sa nižom oznakom. Ukoliko je prisutno više naslaga na USS-u potrebno ih je pokazati slijedom od vrha prema dolje. Upisuju se vrijednosti NIL, 1-9 te njihove kombinacije. Sve vrijednosti veće od prosječnih ili druge značajnije karakteristike naslaga upisuju se u polje "T".
- **Polje G:** Unose se podaci o srednjoj debljini naslaga za svaku trećinu ukupne duljine USS-e u mm. Ukoliko se ne može izmjeriti ili operativno nije važna upisuje se oznaka "XX". Procjena se obavlja s točnosti od 20 mm za suhi snijeg, 10 mm za vlažni snijeg te 3 mm za bljuzgavicu.
- **Polje H:** Unose se podaci o uvjetima kočenja za svaku trećinu USS-e (po jedna znamenka) te su odvojene kosom crtom.
- **Polje J:** Ukoliko postoje nanosi snijega uz rub USS-e visinu nanosa upisati u cm a udaljenost od ruba USS-e u m uz oznaku "L", "R" ili "LR".
- **Polje K:** Ukoliko postoji podatak da su svjetla zaklonjena upisati "YES" uz naznaku "L", "R" ili "LR".
- **Polje L:** Unijeti ukoliko postoji podatak o slijedećem čišćenju.
- **Polje M:** Očekivano vrijeme završetka čišćenja u UTC.
- **Polje N:** Za stanje na TWY koristiti kodove kao i kod polja F.
- **Polje P:** Unosi se podatak o snježnim nanosima na TWY ukoliko su viši od 60 cm.
- **Polje R:** Za stanje na APRON-u koristiti kodove kao i kod polja F.
- **Polje S:** Unosi se vrijeme slijedećeg planiranog promatranja/mjerenja u UTC.
- **Polje T:** Unosi se opisno bilo kakva operativna informacije vezana za Polje D, Polje F za svaku trećinu USS-e u skladu s tablicom u prilogu:  
USS s naslagama 10% ako je pokriveno 10% ili manje površine USS-e  
USS s naslagama 25% ako je pokriveno 11-25% površine USS-e  
USS s naslagama 50% ako je pokriveno 26-50% površine USS-e  
USS s naslagama 100% ako je pokriveno između 51% i 100% površine USS-e