



HRVATSKA KONTROLA
ZRAČNE PLOVIDBE

OBRAZAC za objavu SNOWTAM-a
i upute za njegovo popunjavanje

Verzija: 1.0

Datum: 06.09.2020.

Oznaka: OBR-MNO-O-SNOW

Međunarodni NOTAM odjel (H24)
e-mail: notam@crocontrol.hr
tel: 01/6259 314; 6265 889
fax: 01 2020 338

Pošiljatelj: _____
Tel (fax): _____
e-mail: _____
Datum: _____

Tablica za unos potrebnih podataka za objavu SNOWTAM-a

A	ICAO lokacijska oznaka aerodroma			
B	Datum i vrijeme pregleda (UTC)			
C	Oznaka uzletno-sletne staze (USS) (niži broj oznake USS-e)			
D	Duljina očišćene USS-e			
E	Širina očišćene USS-e			
F	Naslage na čitavoj duljini USS-e	I	II	III
	NIL - čisto i suho			
	1 - vlažno			
	2 - mokro			
	3 - inje ili mraz (debljina normalno manje od 1mm)			
	4 - suhi snijeg			
	5 - mokr snijeg			
	6 - bljuzgavica			
	7 - led			
	8 - zbijeni snijeg			
9 - zamrznuti kolotrazi ili brazde				
G	Srednja debljina naslaga za svaku trećinu ukupne duljine USS-e (u mm)			
H	Uvjeti kočenja na svakoj trećini USS-e (od 1-5)			
	1 - loše			
	2 - osrednje loše			
	3 - osrednje			
	4 - osrednje dobro			
5 - dobro				
J	Kritični nanosi snijega uz rub USS-e (visina u cm a udaljenost od ruba USS-e u m te oznaka strane u odnosu na USS-u ("L", "R" ili "LR"))			
K	Svjetla USS-e (ako su zaklonjena upisati "YES" uz naznaku "L", "R" ili "LR")			
L	Slijedeće čišćenje (ako je planirano unosi se podatak o duljini (m) i širini (m) USS-e ili "TOTAL" ako će se očistiti cijela USS)			
M	Očekivano vrijeme završetka čišćenja (UTC)			
N	Staza za vožnju (TWY) (Unosi se kod iz točke "F", ako nema upotrebljivog TWY-a upisati "NO")			
P	Snježni nanosi na TWY-u (ako su viši od 60cm upisuje se "YES" iza kojeg slijedi bočna udaljenost u m)			
R	Stajanka (APRON) Unosi se kod iz točke "F", ako je neuporabljiva upisati "NO"			
S	Slijedeće planirano promatranje/mjerenje (mjesec/dan/sat u UTC)			
T	Opisne napomene za važne operativne informacije			

Ime, prezime i potpis: _____

NAPUTAK: Popunjeni obrazac dostaviti na e-mail: notam@crocontrol.hr te popratiti telefonskim pozivom naznačenom na obrascu. Iznimno u nemogućnosti slanja putem e-maila, potpisani obrazac poslati fax-om. SNOWTAM poruka mora sadržavati minimalne informacije koje uključuju polja A, B, C, F i H. Maksimalno trajanje SNOWTAM-a je 24 sata. Za svaku novu promjenu objavljuje se novi SNOWTAM.

Uputa za popunjavanje obrasca:

- **Polje A:** ICAO lokacijska oznaka aerodroma.
- **Polje B:** Unosi se osam brojki koje označavaju mjesec, dan, sat i minute (MMDDHHMM) u UTC.
- **Polje C:** Upisati niži broj USS-e.
- **Polje D:** Unosi se duljina očišćene USS-e u metrima (ukoliko je manja od objavljene dužine, podatak o neočišćenom dijelu upisuje se u polje "T").
- **Polje E:** Unosi se širina očišćene USS-e (ukoliko je manja od objavljene) a očišćeni dio zahvaća više lijevu ili desnu stranu od središnje linije dodaje se "L" ili "R" promatrano sa praga USS-e s nižom oznakom.
- **Polje F:** Unosi se podatak o naslagama čitavom duljinom USS-e posebno za svaku trećinu krenuvši od praga sa nižom oznakom. Ukoliko je prisutno više naslaga na USS-u potrebno ih je pokazati slijedom od vrha prema dolje. Upisuju se vrijednosti NIL, 1-9 te njihove kombinacije. Sve vrijednosti veće od prosječnih ili druge značajnije karakteristike naslaga upisuju se u polje "T".
- **Polje G:** Unose se podaci o srednjoj debljini naslaga za svaku trećinu ukupne duljine USS-e u mm. Ukoliko se ne može izmjeriti ili operativno nije važna upisuje se oznaka "XX". Procjena se obavlja s točnosti od 20 mm za suhi snijeg, 10 mm za vlažni snijeg te 3 mm za bljuzgavicu.
- **Polje H:** Unose se podaci o uvjetima kočenja za svaku trećinu USS-e (po jedna znamenka) te su odvojene kosom crtom.
- **Polje J:** Ukoliko postoje nanosi snijega uz rub USS-e visinu nanosa upisati u cm a udaljenost od ruba USS-e u m uz oznaku "L", "R" ili "LR".
- **Polje K:** Ukoliko postoji podatak da su svjetla zaklonjena upisati "YES" uz naznaku "L", "R" ili "LR".
- **Polje L:** Unijeti ukoliko postoji podatak o slijedećem čišćenju.
- **Polje M:** Očekivano vrijeme završetka čišćenja u UTC.
- **Polje N:** Za stanje na svim TWY-ima koristiti kodove kao i kod polja F.
- **Polje P:** Unosi se podatak o snježnim nanosima na TWY ukoliko su viši od 60 cm.
- **Polje R:** Za stanje na svim APRON-ima koristiti kodove kao i kod polja F.
- **Polje S:** Unosi se vrijeme slijedećeg planiranog promatranja/mjerenja u UTC.
- **Polje T:** Unosi se opisno bilo kakva operativna informacije vezana za Polje D, Polje F za svaku trećinu USS-e u skladu s tablicom u prilogu:
USS s naslagama 10% ako je pokriveno 10% ili manje površine USS-e
USS s naslagama 25% ako je pokriveno 11-25% površine USS-e
USS s naslagama 50% ako je pokriveno 26-50% površine USS-e
USS s naslagama 100% ako je pokriveno između 51% i 100% površine USS-e